

Automatikgetriebe, Verteilergetriebe und elektronisches Verteilergetriebe - 6-Gang Automatikgetriebe - 6R80 - Fahrzyklus für adaptives Lernen

 Drucken

Allgemeine Servicearbeiten

Configuration

BEACHTEN: Den adaptiven Lern-Fahrzyklus auf ebener Fahrbahn durchführen.

BEACHTEN: Motor und Getriebe müssen normaler Betriebstemperatur haben und das Getriebeöl den richtigen Füllstand aufweisen.

1. DTCs (Diagnostic Trouble Codes) aufzeichnen und danach löschen.
2. Motor und Getriebe auf normale Betriebstemperatur bringen.
3. Während sich der Wählhebel in (D) befindet, aus dem Stand allmählich auf 80 km/h (50 mph) beschleunigen, damit das Getriebe in den 6. Gang schaltet. Fahrgeschwindigkeit und Gaspedal mindestens 15 Sekunden konstant halten.
4. Im 6. Gang und bei konstanter Fahrgeschwindigkeit sowie Gaspedalstellung das Bremspedal leicht betätigen und freigeben, damit die Bremsleuchten ansprechen. Fahrgeschwindigkeit und Gaspedal mindestens 5 Sekunden konstant halten.
5. Fahrzeug anhalten und mindestens 20 Sekunden warten.
6. Schritte 3 bis 5 fünfmal wiederholen.