

DÅLIG LADDNING

Lampan ska lysa ca 2 sek när tändningsnyckeln vrids till ON. Det är en kontroll av att lampan är hel.

OBS!

Om lampan tänds under körning, kontakta en Isuzuverkstad för kontroll av generatorn.

STARTSPÄRR

Lampan ska lysa ca 2 sek när tändningsnyckeln vrids till ON. Det är en kontroll av att lampan är hel.

Om lampan lyser eller blinkar och motorn inte går att starta. Stäng av tändningen och vänta minst 5 sekunder innan du gör ett nytt startförsök. Läs mer i avsnittet "Startspärr".

MOTORKONTROLLAMPA

Lampan ska lysa ca 2 sek när tändningsnyckeln vrids till ON. Det är en kontroll av att lampan är hel.

Om lampan tänds under körning kan det bero på att avgasreningssystemet behöver service. Även om bilen går att köra, ska du vända dig till en Isuzuverkstad för en kontroll så snart som möjligt.

Om lampan börjar blinka under körning, sänk farten tills lampan slutar blinka och kontakta en Isuzuverkstad så snart som möjligt

VIKTIGT!

Om någon av ovanstående lampor tänds och motorn stannar kan motorn eventuellt övergå till "skyddsläge".

Vrid i så fall tändningsnyckeln till LOCK och vänta minst 6 sekunder innan du försöker starta motorn igen.

Även om bilen går att köra, vänd dig till en Isuzuverkstad för kontroll av motorn.

Om någon av lamporna lyser/blinkar under körning ska bilen till service snarast. Om du fortsätter att köra bilen kan avgasreningssystemet skadas.