

1	10A	Automatikgetriebe-Wählhebel. Leseleuchte Haltegriff. Handschuhfachbeleuchtung Sonnenblende.
2	7,5A	Nicht belegt (frei)
3	20A	Fahrtürverriegelung/Tankklappen-Entriegelungsrelais. Türdoppelverriegelungs-/Zusatzverriegelungsrelais
4	5A	Nicht belegt (frei)
5	20A	Nicht belegt (frei)
6	10A	Nicht belegt (frei)
7	10A	Nicht belegt (frei)
8	10A	Sicherheitssignalhorn
9	10A	Nicht belegt (frei)
10	5A	Nicht belegt (frei)
11	5A	Bewegungssensor im Innenraum
12	7,5A	Elektronisches Bedienfeld. Bedienelement Klimaanlage.
13	7,5A	Kombiinstrument Lenksäulenmodul Diagnosestecker.
14	10A	Nicht belegt (frei)
15	10A	Gateway-Modul/Diagnosestecker. OBD II (Rechtslenker).
16	15A	Kindersicherung
17	5A	Warnsignal mit Stützbatterie
18	5A	Lenkzündschloss
19	7,5A	Nicht belegt (frei)
20	7,5A	Nicht belegt (frei)
21	5A	Feuchtigkeits- und Fahrzeuginnentempersensor.
22	5A	Nicht belegt (frei)
23	10A	Wandler. Schalter – Schließzylinder Fahrertür-Fensterheberschalter (Auf-/Ab-Tippbetrieb für alle Türen).
24	20A	Zentralverriegelung
25	30A	Fahrtür-Steuergerät (elektrischer Fensterheber – Auf-/Ab-Tippbetrieb für alle Türen). Speicher des Fahrtür-Fensterheberschalters (nur bei Auf-/Ab-Tippbetrieb für Fahrtür).
26	30A	Beifahrtür-Steuergerät (elektrischer Fensterheber) (Auf-/Ab-Tippbetrieb).
27	30A	Nicht belegt (frei)
28	20A	Nicht belegt (frei)
29	30A	Steuergerät/Tür hinten links (elektrischer Fensterheber) (Auf-/Ab-Tippbetrieb).
30	30A	Steuergerät/Tür hinten rechts (elektrischer Fensterheber) (Auf-/Ab-Tippbetrieb).
31	15A	Fahrtenschreiber
32	10A	Radio-Sende-/Empfangseinheit. SYNC GPS-Modul Multifunktionsdisplay Fernbedienung/Schließsystem
33	20A	Audiogerät
34	30A	Motorlauf-/Startrelais
35	5A	Modul – Rückhaltesystem
36	15A	Innenspiegel mit Abblendautomatik
37	15A	Sitzheizung vorn (ohne elektronische Regelung).
38	30A	Elektrische Fensterheber (ohne Türsteuergerät) (Auf-/Ab-Tippbetrieb – nur Fahrerseite).

