



WARTUNGSPROTOKOLL L200 (KA0T)

Kundenname: _____

Amtl. Kennzeichen: _____

Fg.-Nr.: _____

Erstzulassung: _____

Km-Stand: _____

Auftragsnummer: _____

HU fällig am: _____

AU fällig am: _____

Die Prüf- und Meßergebnisse stellen den Zustand des Fahrzeuges am Tage der durchgeführten Prüfung dar.

	Jahre	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	i.	n.i.
Prüfpunkte	x 1.000 km	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	O.	O.
Schalter und Sicherheitsgurte Funktion		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
Beleuchtung, Horn, Wisch-Waschanlage, Spritzdüsen		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
Bremspedal-/Kupplungspedalspiel		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
Feststellbremse Funktion und Hebelweg		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
Innenraumluftfilter, falls serienmäßig oder nachgerüstet, ersetzen			E		E		E		E		E		E			
Batterie im Handsender der Zentralverriegelung ersetzen			E		E		E		E		E		E			
Batteriesäurestand prüfen und Batterietest		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
Luftfiltereinsatz auf Verschmutzung und Beschädigung		P		P		P		P		P		P		P		
Luftfiltereinsatz ersetzen			E		E		E		E		E		E			
Kraftstofffilter ersetzen			E		E		E		E		E		E			
Keilriemen/Keilrippenriemen: Zustand und Spannung		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
Kühlmittelstand prüfen / auffüllen Frostschutzbeständigkeit: _____ °C		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
Kühlsystem und Schläuche auf Undichtigkeit		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
Kühlmittel wechseln					E				E				E			
Kupplungs-/Bremsflüssigkeits-/Scheibenwaschflüssigkeitsstand		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
Bremsflüssigkeit wechseln			E		E		E		E		E		E			
Servolenkung Hydraulikölstand und Leitungen			P		P		P		P		P		P			
Ventilspiel prüfen/einstellen			P		P		P		P		P		P			
Zahnriemen ersetzen						E					E					
Motoröl wechseln		E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E		
Ölfilter wechseln		E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E		
Motor-Leerlaufdrehzahl mit MUT Tester		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
EGR System prüfen		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
Ölschlauch der Unterdruckpumpe Beschädigung/Undichtigkeit		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
Bremsleitungen und Schläuche		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
Ölstand Schaltgetriebe und Verteilergetriebe prüfen / wechseln		P	P	P	P	E	P	P	P	P	E	P	P	P		
Differentialöl vorne und hinten wechseln					E				E				E			
Automatikgetriebeöl wechseln					E				E				E			
Vordere Bremsklötze /- Scheiben auf Verschleiß/Freigängigkeit		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
Hintere Bremsklötze/- Scheiben auf Verschleiß/Freigängigkeit			P		P		P		P		P		P			
Radlagerspiel vorne				P			P			P			P			
Vorderrad- und Hinterradaufhängung Spiel, Beschädigung, Befestigung		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
Spur- und Lenkstangengelenke Spiel, Beschädigung, Staubmanschetten		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
Gelenkwellen		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		
Abgasanlage auf Dichtheit und Beschädigung			P		P		P		P		P		P			
Reifenluftdruck und Zustand (incl. Reserverad)			P		P		P		P		P		P			
Türschlösser und Türfeststeller			S		S		S		S		S		S			
Karosserie und Unterboden auf Beschädigung		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
Antrieb, Lenkung, Bremsanlage, Scheibenwischer, elektrischer Anlage		PROBEFAHRT														

ZUSÄTZLICHE PRÜFNACHWEISE

Reifenluftdruck und -Profiltiefe						Bemerkungen:			
	VL	VR	HL	HR	RES				
bar / mm									
Abgasuntersuchung durchgeführt			Ja	Nein		Service Stempel			
Bremsentest									
	L		R						
vorne									
hinten									
Feststellbremse									
						Datum			
						Techniker			
						Endkontrolle			