

Komfortumfang

Modell	Ranger 2012	Auftrags-Nr.	
Ausführung	2.2L DURATORQ-TDCI/MAN/4X4 (05/2011 -)	Amtl. Kennzeichen	
Intervall	6 Jahr (90000 km)	Erstzulassung	
<i>L - Bei diesen Arbeitspositionen fallen zusätzliche Lohnkosten an</i>		Radio-Code	
Fahrt in Werkstatt		Km-Stand	km
Instrumente, Warn- und Kontrollleuchten und Hupe		Funktion prüfen	
Ausstehende Service-Aktionen. Stellen Sie bitte sicher, dass diese durchgeführt wurden.			
Diese Information ist für das gegenwärtig gewählte Land nicht verfügbar. Bitte Seite /options.do aufrufen und das Land von Neuem auf diese Seite wählen.		Funktion / Zustand prüfen, ggf. einstellen	
Windschutzscheibe, Scheibenwischer, Waschanlage	Funktion u. Zustand prüfen ggf. einstellen/reparieren/erneuern (gegen ges. Berechnung)		
Innenraum			
Außenbeleuchtung und dazugehörige Kontrollleuchten; Instrumentenbeleuchtung	Funktion / Zustand prüfen		
Handbremse	Funktion / Zustand prüfen, ggf. einstellen		
Service-Intervallanzeige	Daten zurücksetzen (IDS)		
Sicherheitsgurte, Gurtschlösser und Gurtpeitschen	Funktion / Zustand prüfen		
Reinluftfilter	Erneuern		
Ansaugsystem (MAF-Sensor)	Daten zurücksetzen (IDS)		
Warnweste	Vorhandensein prüfen - Pflicht zur Mitführung in gewerblich genutzten Fahrzeugen.		
Erste-Hilfe-Ausrüstung	Vorhandensein / Verfallsdatum prüfen		
Warndreieck	Vorhandensein prüfen		
Außen			
Türscharnier	Funktion prüfen, fetten		
Motorhaubenverschluss / Sicherheitshaken +	Funktion prüfen, fetten		
Fahrzeuguntersuchung (TÜV)	Fälligkeitsdatum der nächsten Fahrzeuguntersuchung prüfen - falls zutreffend		
Abgasuntersuchung (AU)	Fälligkeitsdatum der nächsten Abgasuntersuchung prüfen - falls zutreffend		
Motorraum			
Leitungen, Schläuche, Verkabelungen, Öl- und Kraftstoffleitungen	Prüfen auf Verlegung, Undichtigkeiten, Scheuerstellen und Beschädigung (soweit einsehbar)		
Motor, Vakuumpumpe, Kühler und Heizung	Prüfen auf Beschädigung und Undichtigkeiten (soweit einsehbar)		
Bremskraftverstärker & Hauptbremszylinder/ Kupplungsgeberzylinder	Prüfen auf Beschädigung und Undichtigkeiten (wo sichtbar)		
Aggregateantriebsriemen	Zustand prüfen		
Kühlflüssigkeit	Frostschutz prüfen: ____°C		
Kühlmittel-Ausgleichbehälter und Behälter - Waschanlage	Füllstand prüfen (bei nicht verbrauchsbedingtem Flüssigkeitsverlust gegen gesonderten Auftrag Ursache feststellen und beseitigen; ggf. auffüllen)		
Hydrauliköl - Servolenkung	Füllstand prüfen (bei nicht verbrauchsbedingtem Flüssigkeitsverlust gegen gesonderten Auftrag Ursache feststellen und beseitigen; ggf. auffüllen)		
Auspuffkrümmer und Hitzeschilde Auspuffkrümmer und Hitzeschilde Auspuffkrümmer und Hitzeschilde	Auf Schäden, Undichtigkeiten und Sicherheit überprüfen		
Batterie	Füllstand prüfen (bei nicht verbrauchsbedingtem Flüssigkeitsverlust gegen gesonderten Auftrag Ursache feststellen und beseitigen; ggf. auffüllen)		
Batteriepole	Reinigen, fetten		
Kraftstofffilter	Entwässern - Dieselmotoren, wenn nicht erneuert		
Luftfilterelement	Zustand prüfen		

Komfortumfang

Werkstätten Motorraum		
Scheinwerfereinstellung	Funktion/Zustand prüfen und ggf. einstellen (Xenon Varianten gegen gesonderte Rechnung. Arbeitsposition 290991)	L
Bremsflüssigkeit	Füllstand prüfen (bei nicht verbrauchsbedingtem Flüssigkeitsverlust gegen gesonderten Auftrag Ursache feststellen und beseitigen; ggf. auffüllen)	
Fahrzeugunterseite		
Motor	Motoröl ablassen; Ölfilter erneuern	
Lenkung, Aufhängung, Kugelgelenke, Antriebswellengelenke, Manschetten	Prüfen auf Beschädigung, Befestigung und Verschleiß (soweit einsehbar)	
Gelenke - Gelenkwelle (4x4)	Schmieren	
Motor, Getriebe, Hinterachse	Prüfen auf Beschädigung und Undichtigkeiten (soweit einsehbar)	
Schaltgetriebe	Check for oil leaks	
Differentiale vorne und hinten	Check for oil leaks	
Verteilergetriebe	Check for oil leaks	
Schläuche, Verkabelungen, Öl- und Kraftstoffleitungen, Auspuffanlage	Prüfen auf Verlegung, Undichtigkeiten, Scheuerstellen und Beschädigung (soweit einsehbar)	
Unterboden +	PVC-Unterbodenschutz prüfen	
Karosserieverankerungen und Rahmen	Karosseriebefestigungen am Rahmen auf Risse und Spannungen überprüfen	
Reifen	Verschleiß und Zustand prüfen, besonders an Reifenwand, Profiltiefe notieren VR __ mm, VL __ mm, HL __ mm, HR __ mm	
Bremsanlage	Bei abgebauten Rädern/Bremstrommeln Bremsklötze, Bremsscheiben bzw. Bremsbeläge auf Verschleiß prüfen; Bremszylinder auf Undichtigkeit und Bremstrommeln auf Zustand prüfen; Gummibauteile auf Zustand prüfen. (Bei erschwerten Betriebsbedingungen häufiger *)	
Federbriden Hinterradaufhängung	Auf vorgeschriebenes Drehmoment anziehen	
Radlager	Axialspiel prüfen	
Am Fahrzeug		
Motor	Motoröl einfüllen	
Reifen	Luftdruck prüfen, ggf. korrigieren bar: VL____, VR____, HR____, HL____	
Reserverad	Luftdruck prüfen, ggf. korrigieren; Verschleiss und Zustand prüfen; Profiltiefe in mm: _____ bar: _____	
Radmuttern	Mit korrektem Anzugsdrehmoment festziehen und auf korrekten Typ prüfen. Auf Beschädigung der Felge prüfen (Anzugsdrehmoment: 133 Nm)	
Aufkleber - nächste Wartung	An B-Säule - Fahrerseite anbringen	
Ford Assistance Mobilitätsgarantie/Digitaler Service Nachweis	Beinhaltet Administrative Arbeit und Aktivierung der Ford Assistance Mobilitätsgarantie und des Digitalen Service Nachweis	
Zusätzlich erforderliche Wartungsarbeiten (gegen gesonderte Berechnung)		
Bremsanlage	Alle 2 Jahre: Bremsflüssigkeit erneuern (Arbeitsposition 12 154 4) (Bei erschwerten Betriebsbedingungen häufiger)	L
Klimaanlage	Alle 2 Jahre: Temperatur an der Auslassleitung - Verdampfer prüfen. Leitungen - Klimaanlage auf Beschädigung und Undichtigkeiten sichtbar prüfen (Arbeitsposition 34 619 1)	L
Kühlsystem	Alle 10 Jahre - Entleeren, spülen und mit Super Plus befüllen (Arbeitsposition 24 122 4)	L
Aggregateantriebsriemen	Alle 240.000 km (spätestens alle 10 Jahre) - Riemen vorn - Erneuern (Arbeitsposition 21 567 5)	L
Schaltgetriebe	Alle 240 000 km / 10 Jahre - Flüssigkeit erneuern (Arbeitsposition 16 971 5) - Häufiger bei Anhängerbetrieb.	L
Differentiale vorne und hinten	Alle 240 000 km / 10 Jahre - Flüssigkeit erneuern (Arbeitsposition 14 900 5) - Häufiger bei Anhängerbetrieb.	L
Verteilergetriebe	Alle 240 000 km / 10 Jahre - Flüssigkeit erneuern (Arbeitsposition 16 333 5) - Häufiger bei Anhängerbetrieb.	L
Sichtprüfung von Karosserie und Lackierung	Alle 12 bzw. 24 Monate je nach Fahrzeugtyp und Baujahr / Zulassungsdatum zur Erhaltung der Garantie gegen Durchrost. Auszuführen während der entsprechend markierten (+) Arbeitsschritte - siehe detaillierte Checkliste D1467. (Arbeitsposition 54 5551 +)	L

Komfortumfang

Werkstätten Zusätzliche Dienstleistungen und Angebote * (optional - auf Kundenwunsch / separat in Rechnung zu stellen)		
Klimaanlagen-Wartungspaket	Klimaanlage prüfen. Klimaanlagen-Reinigungsmittel (empfohlener FINIS 2395156) in Luftverteilungssystem einbringen. (Arbeitsposition 54 552 4)	L
AdBlue-Tank	AdBlue-Tank auffüllen (Arbeitsposition 23 566 1)	L
Probefahrt		
Probefahrt	Probefahrt durchführen	

+ Korrosionsschutzkontrolle:

Während dieser Arbeiten ist an Fahrzeugen, gebaut ab 03/2002 eine Sichtprüfung von Karosserie und Lackierung durchzuführen - siehe kombinierte Checkliste D1467