



Wartungsprotokoll L200 (K60T) ab Erstzulassung 01.04.2004

Kundenname: _____

Erstzulassung: _____

Amtl. Kennzeichen: _____

Km-Stand: _____

HU fällig am: _____

Fg.-Nr.: _____

Auftragsnummer: _____

AU fällig am: _____

Die Prüf- und Meßergebnisse stellen den Zustand des Fahrzeuges am Tage der durchgeführten Prüfung dar.

	Intervalle															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Jahre	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	O.	O.
Prüfpunkte x 1.000 km	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	O.	O.
Schalter und Sicherheitsgurte Funktion	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
Beleuchtung, Horn, Wisch-Waschanlage, Spritzdüsen	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
Bremspedal- / Kupplungspedalspiel	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
Feststellbremse Funktion und Hebelweg	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
Innenraumluftfilter ersetzen	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E		
Batterie im Handsender der Zentralverriegelung ersetzen		E		E		E		E		E		E		E		
Batteriesäurestand prüfen und Batterietest	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
Luftfiltereinsatz auf Verschmutzung/ Beschädigung prüfen bzw.ersetzen	P	P	E	P	P	E	P	P	E	P	P	E	P	P		
Dieselmotorkraftstofffilter ersetzen		E		E		E		E		E		E		E		
Keilriemen/Keilrippenriemen: Zustand und Spannung	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
Kühlmittelstand prüfen / auffüllen Frostschutzbeständigkeit: _____ °C	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
Kühlsystem und Schläuche auf Undichtigkeit	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
Kühlmittel wechseln				E				E				E				
Kupplungs- / Bremsflüssigkeits- / Scheibenwaschflüssigkeitsstand	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
Bremsflüssigkeit wechseln			E			E			E			E				
Servolenkung Hydraulikölstand und Leitungen	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
Ventilspiel prüfen / einstellen	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
Zahnriemen ersetzen						E								E		
Funktion der Kurbelgehäuseentlüftung / Abgasrückführung (EGR System)	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
Schlauch der Unterdruckpumpe auf Beschädigung	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
Ansaugluftschläuche / Turbolader-Ölschläuche auf Beschädigung		P		P		P		P		P		P		P		
Motor-Leerlaufdrehzahl mit MUT Tester	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
Motoröl wechseln - alle 7.500 km	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E		
Ölfilter wechseln	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E		
Ölstand Schaltgetriebe prüfen / wechseln	P	P	P	P	P	E	P	P	P	P	P	P	P	E		
Ölstand Automatikgetriebe prüfen / wechseln	P	P	P	P	E	P	P	P	P	E	P	P	P	P		
Ölstand Verteilergetriebe prüfen / wechseln		P		P	E			P		E		E		P		
Ölstand Differential vo. und hi. prüfen / wechseln		P		P		P		P		P		P		P		
Brems- / Kraftstoffschläuche und - Leitungen		P		P		P		P		P		P		P		
Vordere Bremsklötze /- Scheiben auf Verschleiß/Freigängigkeit	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
Hinterere Bremsbeläge/- Trommeln auf Verschleiß/Freigängigkeit		P		P		P		P		P		P		P		
Radlagerspiel vorne				P				P				P				
Vorderrad- und Hinterradaufhängung Spiel, Beschädigung, Befestigung		P		P		P		P		P		P		P		
Spur- und Lenkstangengelenke Spiel, Beschädigung, Staubmanschetten		P		P		P		P		P		P		P		
Lenkerbuchsen, Lenkung, Gelenkwellen schmieren		S		S		S		S		S		S		S		
Antriebswellenmanschetten		P		P		P		P		P		P		P		
Abgasanlage auf Dichtheit und Beschädigung		P		P		P		P		P		P		P		
Reifenluftdruck und Zustand (incl. Reserverad)	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
Türschlösser und Türfeststeller		S		S		S		S		S		S		S		
Karosserie und Unterboden auf Beschädigung	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		

PROBEFAHRT

ZUSÄTZLICHE PRÜFNACHWEISE

Reifenluftdruck und -Profiltiefe					
	VL	VR	HL	HR	RES
bar / mm	/	/	/	/	/
Abgasuntersuchung durchgeführt			Ja	Nein	
Bremsentest					
	L			R	
vorne					
hinten					
Feststellbremse					

Bemerkungen:	
Service Stempel	Datum
	Techniker
	Endkontrolle