



WARTUNGSPROTOKOLL L200 (KA0T)

Kundenname: _____
 Amtl. Kennzeichen: _____
 Fg.-Nr.: _____

Erstzulassung: _____
 Km-Stand: _____ HU fällig am: _____
 Auftragsnummer: _____ AU fällig am: _____

	Intervalle															
Jahre	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	i.	n.i.	
Prüfpunkte x 1.000 km	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	O.	O.	
Schalter und Sicherheitsgurte Funktion	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			
Beleuchtung, Horn, Wisch-Waschanlage, Spritzdüsen	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			
Bremspedal-/Kupplungspedalspiel	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			
Feststellbremse Funktion und Hebelweg	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			
Innenraumluftfilter, falls serienmäßig oder nachgerüstet, ersetzen		E		E		E		E		E		E				
Batterie im Handsender der Zentralverriegelung ersetzen		E		E		E		E		E		E				
Batteriesäurestand prüfen und Batterietest	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			
Luftfiltereinsatz auf Verschmutzung und Beschädigung	P		P		P		P		P		P		P			
Luftfiltereinsatz ersetzen		E		E		E		E		E		E				
Kraftstofffilter ersetzen		E		E		E		E		E		E				
Keilriemen/Keilrippenriemen: Zustand und Spannung	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			
Kühlmittelstand prüfen / auffüllen Frostschutzbeständigkeit: _____ °C	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			
Kühlsystem und Schläuche auf Undichtigkeit	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			
Kühlmittel wechseln				E				E				E				
Kupplungs-/Bremsflüssigkeits-/Scheibenwaschflüssigkeitsstand	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			
Bremsflüssigkeit wechseln		E		E		E		E		E		E				
Servolenkung Hydraulikölstand und Leitungen		P		P		P		P		P		P				
Ventilspiel prüfen/einstellen		P		P		P		P		P		P				
Zahnriemen ersetzen					E					E						
Motoröl wechseln	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E			
Ölfilter wechseln	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E			
Motor-Leerlaufdrehzahl mit MUT Tester	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			
EGR System prüfen	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			
Ölschlauch der Unterdruckpumpe Beschädigung/Undichtigkeit	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			
Bremsleitungen und Schläuche	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			
Ölstand Schaltgetriebe und Verteilergetriebe prüfen / wechseln	P	P	P	P	E	P	P	P	P	E	P	P	P			
Differentialöl vorne und hinten wechseln				E				E				E				
Automatikgetriebeöl wechseln				E				E				E				
Vordere Bremsklötze /- Scheiben auf Verschleiß/Freigängigkeit	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			
Hintere Bremsklötze /- Scheiben auf Verschleiß/Freigängigkeit		P		P		P		P		P		P				
Radlagerspiel vorne			P			P				P			P			
Vorderrad- und Hinterradaufhängung Spiel, Beschädigung, Befestigung	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			
Spur- und Lenkstangengelenke Spiel, Beschädigung, Staubmanschetten	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			
Gelenkwellen	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S			
Abgasanlage auf Dichtheit und Beschädigung		P		P		P		P		P		P				
Reifenluftdruck und Zustand (incl. Reserverad)		P		P		P		P		P		P				
Türschlösser und Türfeststeller		S		S		S		S		S		S				
Karosserie und Unterboden auf Beschädigung	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			
Antrieb, Lenkung, Bremsanlage, Scheibenwischer, elektrischer Anlage	PROBEFAHRT															

ZUSÄTZLICHE PRÜFNACHWEISE

Reifenluftdruck und -Profiltiefe						Bemerkungen:							
	VL	VR	HL	HR	RES								
bar / mm													
Abgasuntersuchung durchgeführt			Ja	Nein									
Bremsentest						Service Stempel							
L			R					Datum					
vorne										Techniker			
hinten												Endkontrolle	
Feststellbremse													
						Endkontrolle							