

Komfortumfang

Modell	Ranger 2012	Auftrags-Nr.	
Ausführung	2.2L DURATORQ-TDCI/MAN/4X4 (05/2011 -)	Amtl. Kennzeichen	
Intervall	2 Jahr (30000 km)	Erstzulassung	
		Radio-Code	
		Km-Stand	km

Ausstehende Service-Aktionen. Stellen Sie bitte sicher, dass diese durchgeführt wurden.

16S10 - RANGER - REAR SEAT BACK LATCH

L - Bei diesen Arbeitspositionen fallen zusätzliche Lohnkosten an

Fahrt in Werkstatt	
Instrumente, Warn- und Kontrollleuchten und Hupe	Funktion prüfen
Kupplung	Funktion / Zustand prüfen, ggf. einstellen
Scheibenwischer, Waschanlage	Funktion / Zustand prüfen, ggf. einstellen
Innenraum	
Außenbeleuchtung und dazugehörige Kontrollleuchten; Instrumentenbeleuchtung	Funktion / Zustand prüfen
Handbremse	Funktion / Zustand prüfen, ggf. einstellen
Service-Intervallanzeige	Daten zurücksetzen (IDS)
Sicherheitsgurte, Gurtschlösser und Gurtpeitschen	Funktion / Zustand prüfen
Reinluftfilter	Erneuern
Ansaugsystem (MAF-Sensor)	Daten zurücksetzen (IDS)
Warnweste	Vorhandensein prüfen - Pflicht zur Mitführung in gewerblich genutzten Fahrzeugen.
Erste-Hilfe-Ausrüstung	Vorhandensein / Verfallsdatum prüfen
Warndreieck	Vorhandensein prüfen
Außen	
Türscharnier	Funktion prüfen, fetten
Motorhaubenschluss / Sicherheitshaken +	Funktion prüfen, fetten
Fahrzeuguntersuchung (TÜV)	Fälligkeitsdatum der nächsten Fahrzeuguntersuchung prüfen - falls zutreffend
Abgasuntersuchung (AU)	Fälligkeitsdatum der nächsten Abgasuntersuchung prüfen - falls zutreffend
Motorraum	
Leitungen, Schläuche, Verkabelungen, Öl- und Kraftstoffleitungen	Prüfen auf Verlegung, Undichtigkeiten, Scheuerstellen und Beschädigung (soweit einsehbar)
Motor, Vakuumpumpe, Kühler und Heizung	Prüfen auf Beschädigung und Undichtigkeiten (soweit einsehbar)
Bremskraftverstärker & Hauptbremszylinder/Kupplungsgeberzylinder	Prüfen auf Beschädigung und Undichtigkeiten (wo sichtbar)
Aggregateantriebsriemen	Zustand prüfen
Kühlflüssigkeit	Frostschutz prüfen: ____°C
Kühlmittel-Ausgleichbehälter und Behälter - Waschanlage	Füllstand prüfen (bei nicht verbrauchsbedingtem Flüssigkeitsverlust gegen gesonderten Auftrag Ursache feststellen und beseitigen; ggf. auffüllen)
Hydrauliköl - Servolenkung	Füllstand prüfen (bei nicht verbrauchsbedingtem Flüssigkeitsverlust gegen gesonderten Auftrag Ursache feststellen und beseitigen; ggf. auffüllen)
Auspuffkrümmer und Hitzeschilde	Auf Schäden, Undichtigkeiten und Sicherheit überprüfen
Batterie	Füllstand prüfen (bei nicht verbrauchsbedingtem Flüssigkeitsverlust gegen gesonderten Auftrag Ursache feststellen und beseitigen; ggf. auffüllen)
Batteriepole	Reinigen, fetten
Kraftstofffilter	Entwässern - Dieselmotoren, wenn nicht erneuert
Luftfilterelement	Zustand prüfen
Scheinwerfereinstellung	Funktion/Zustand prüfen und ggf. einstellen (Xenon Varianten gegen gesonderte Rechnung. Arbeitsposition 290991)
Bremsflüssigkeit	Füllstand prüfen (bei nicht verbrauchsbedingtem Flüssigkeitsverlust gegen gesonderten Auftrag Ursache feststellen und beseitigen; ggf. auffüllen)

L

Komfortumfang

Motorraum		
	Auftrag Ursache feststellen und beseitigen; ggf. auffüllen)	
Fahrzeugunterseite		
Motor	Motoröl ablassen; Ölfilter erneuern	
Lenkung, Aufhängung, Kugelgelenke, Antriebswellengelenke, Manschetten	Prüfen auf Beschädigung, Befestigung und Verschleiß (soweit einsehbar)	
Gelenke - Gelenkwelle (4x4)	Schmieren	
Motor, Getriebe, Hinterachse	Prüfen auf Beschädigung und Undichtigkeiten (soweit einsehbar)	
Schläuche, Verkabelungen, Öl- und Kraftstoffleitungen, Auspuffanlage	Prüfen auf Verlegung, Undichtigkeiten, Scheuerstellen und Beschädigung (soweit einsehbar)	
Unterboden +	PVC-Unterbodenschutz prüfen	
Karosserieverankerungen und Rahmen	Karosseriebefestigungen am Rahmen auf Risse und Spannungen überprüfen	
Reifen	Verschleiß und Zustand prüfen, besonders an Reifenwand, Profiltiefe notieren VR ___mm, VL ___mm, HL ___mm, HR ___mm	
Bremsanlage	Bei abgebauten Rädern/Bremstrommeln Bremsklötze, Bremsscheiben bzw. Bremsbeläge auf Verschleiß prüfen; Bremszylinder auf Undichtigkeit und Bremstrommeln auf Zustand prüfen; Gummibauteile auf Zustand prüfen. (Bei erschwerten Betriebsbedingungen häufiger *)	
Federbriden Hinterradaufhängung	Auf vorgeschriebenes Drehmoment anziehen	
Radlager	Axialspiel prüfen	
Am Fahrzeug		
Motor	Motoröl einfüllen	
Reifen	Luftdruck prüfen, ggf. korrigieren bar: VL____, VR____, HR____, HL____	
Reserverad	Luftdruck prüfen, ggf. korrigieren; Verschleiß und Zustand prüfen; Profiltiefe in mm: _____bar:_____	
Radmuttern	Mit korrektem Anzugsdrehmoment festziehen und auf korrekten Typ prüfen. Auf Beschädigung der Felge prüfen	
Aufkleber - nächste Wartung	An B-Säule - Fahrerseite anbringen	
Ford Assistance Mobilitätsgarantie/Digitaler Service Nachweis	Beinhaltet Administrative Arbeit und Aktivierung der Ford Assistance Mobilitätsgarantie und des Digitalen Service Nachweis	
Zusätzlich erforderliche Wartungsarbeiten (gegen gesonderte Berechnung)		
Bremsanlage	Alle 2 Jahre: Bremsflüssigkeit erneuern (Arbeitsposition 12 154 4) (Bei erschwerten Betriebsbedingungen häufiger)	<input type="checkbox"/> L
Klimaanlage	Alle 2 Jahre: Temperatur an der Auslassleitung - Verdampfer prüfen. Leitungen - Klimaanlage auf Beschädigung und Undichtigkeiten sichtprüfen (Arbeitsposition 34 619 1)	<input type="checkbox"/> L
Kühlsystem	Alle 10 Jahre - Entleeren, spülen und mit Super Plus befüllen (Arbeitsposition 24 122 4)	<input type="checkbox"/> L
Aggregateantriebsriemen	Alle 240.000 km (spätestens alle 10 Jahre) - Riemen vorn - Erneuern (Arbeitsposition 21 567 5)	<input type="checkbox"/> L
Sichtprüfung von Karosserie und Lackierung	Alle 12 bzw. 24 Monate je nach Fahrzeugtyp und Baujahr / Zulassungsdatum zur Erhaltung der Garantie gegen Durchrost. Auszuführen während der entsprechend markierten (+) Arbeitsschritte - siehe detaillierte Checkliste D1467. (Arbeitsposition 54 5551 +)	<input type="checkbox"/> L
Zusätzliche Dienstleistungen und Angebote * (optional - auf Kundenwunsch / separat in Rechnung zu stellen)		
Klimaanlagen-Wartungspaket	Klimaanlage prüfen. Klimaanlage-Reinigungsmittel in Luftverteilungssystem einbringen. (Arbeitsposition 54 552 4)	<input type="checkbox"/> L
AdBlue-Tank	AdBlue-Tank auffüllen (Arbeitsposition 23 566 1)	
Probefahrt		
Probefahrt	Probefahrt durchführen	

+ Korrosionsschutzkontrolle:

Während dieser Arbeiten ist an Fahrzeugen, gebaut ab 03/2002 eine Sichtprüfung von Karosserie und Lackierung durchzuführen - siehe kombinierte Checkliste D1467